



Ochrana kľukovej skrine

Kolčuga

1,9087,00,1,9087,01

AUDI 100; A6

1. Úplne odstráňte štandardný plastový kryt a montážna doska.
2. Rozoberte ochranu na jej jednotlivé časti.
3. Nainštalujte svorky 3 na nosník bočného nosníka.
4. Utiahnite skrutky 5 (M 10 x 20), ktoré upevňujú ochranu k svorkám 3.
5. Utiahnite skrutky 8 (M 8 x 30), aby ste pripevnili ochranu k nosníku predná náprava.
6. Vložte ochranné krídelká 2 pod nárazník.
7. Každé krídlo upevnite štyrmi skrutkami 6 (M 8 x 20).
8. Utiahnite všetky upevňovacie body.
9. Blatník je možné pripevniť k ochranným krídlam pomocou 7 skrutiek (M 8 x 20).

Pre vozidlá s motorom V-2 liter (kód 1.9087.01) je ochrana vybavená montážnym nosníkom 4 (z kódu 350), namiesto svoriek 3!!!

Nosník je upevnený skrutkami 9 (M 10 x 30) k štandardným závitovým otvorom v bočných nosníkoch.